

JAK OVLÁDAT UCONNECT™ 5" RADIO NAV

- Poslouchat rádio a CD.
- Poslouchat audio MP3 z externích zdrojů, USB/iPod, AUX a přes **Bluetooth®**.
- Poslouchat audio knihy.
- Nastavit oblíbené položky.
- Zobrazovat údaje o poslouchané hudbě.
- Zobrazit informace (TRIP).
- Upravit nastavení.
- Přijímat hovory a volat přes **Bluetooth®** pomocí mobilního telefonu vybaveného touto funkcí.
- Zobrazovat na displeji přístrojové desky jména a čísla ze seznamů kontaktů.
- Zobrazit jméno a číslo volajícího nebo hovory na displeji.
- Hlasovým povelem ovládat vytáčení telefonních čísel vyslovením jména nebo čísla v seznamu kontaktů nebo ovládat rádio či přehrávače bez sejmoutí rukou z volantu.
- Na dotykové obrazovce zadejte nový cíl
- Postupujte podle navigace zobrazované na mapě na displeji a hlasových pokynů z reproduktorů
- Nechejte se navést na bod zájmu nebo upřednostněnou navigaci
- Zvolte jako cíl některou z posledních zadaných destinací
- Stáhnout a aktualizovat mapy

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

FUNKCE PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Probíhající hovor lze přesměrovat z mobilního telefonu do systému a naopak, aniž je třeba hovor ukončit.

Hovor přesměrujete stiskem grafického tlačítka „Transfer“.

Uconnect™ 5" Radio Nav nabízí širokou řadu funkcí, ale ne všechny mobilní telefony je plně podporují.

Seznam podporovaných mobilních telefonů a funkcí naleznete na www.fiat.com nebo kontaktujte zákaznickou linku na číslo 0080034280000 (podrobnější informace o telefonních číslech služeb zákazníkům v dané zemi jsou uvedeny v „Seznamu telefonních čísel služeb zákazníkům“ v příslušném dodatku).



NKCE TLAČÍTEK

ysunutí CD (EJECT)

10: aktivace zdroje zvuku

DIA: aktivace jako zdroje zvuku CD, USB či AUX a **Bluetooth®** a přepínání
i těmito zdroji

: zapnutí funkce navigace

NE: zobrazení údajů telefonu

RE: aktivace dalších funkcí (zobrazení času, Trip Computer, buzola, nastavení povní teplota)

Krátký stisk: zapnutí/vypnutí systému
Otočení: zvýšení/snížení hlasitosti

WSE/ENTER

éký stisk: potvrzení volby

ení: procházení seznamem/ladění rozhlasových stanic nebo volba skladeb

NFF : zapnutí/vypnutí displeje

výstup z volby/návrat na předeboží zobrazení

. vystup z volby/náv

zapnout/vypnout hlasitost zdroje zvuku (Mute/Pausa) nebo behem poslouchani klicne k naisteniu funkcie v menu.

Záprahy/výprahy mikrofónu vozidla

 : přístup do menu nastavení vozidla

PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY

JAK NASTAVIT SVÉ OBLÍBENÉ AUDIOSOUBORY

- **VOLBA HUDEBNÍCH ZDROJŮ**


Chcete-li si vybrat požadovaný hudební zdroj, použijte tato tlačítka:
RADIO pro zvolení zdroje RÁDIO, FM, AM a DAB (je-li dostupný).
MEDIA pro zvolení CD,USB/iPod, AUX či **Bluetooth®**


- **NASTAVENÍ AUDIO**

Stiskem tlačítka MORE a pak „Nastavení“ a „Audio“ na dotykové obrazovce lze nastavit kvalitu zvuku (výšky, basy, vyvážení...)

Zvuk lze nastavit i z obrazovek Radio e Media stiskem grafického tlačítka „>“ na dotykové obrazovce.

OVLÁDAČE UCONNECT™ 5" RADIO NAV





CO UDĚLAT, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT UCONNECT™ 5" RADIO NAV

Pro správné používání je nutno systém nejdříve nakonfigurovat takto:

- Aktivovat na mobilním telefonu **Bluetooth®**.
- Spárovat mobilní telefon s **Uconnect™ 5" Radio Nav**; spárování je nezbytné pouze před prvním použitím.
- Stáhnout z mobilu seznam kontaktů, pokud tuto funkci mobil podporuje (viz www.fiat.com).
- Nechat v mobilním telefonu zapnutou funkci **Bluetooth®**, aby jej systém rozpoznal při každém nástupu do vozidla.
- Zasunout multimediální přehrávač, zařízení s USB připojením či iPod do USB/AUX a poslouchat hudbu.

KOMPATIBILITA iPOD

K čemu mohu používat iPod

- Poslech skladeb ve formátu MP3 v digitální kvalitě a ACC, M4A, M4B, MP4, MP3, WMA, WAV
- Volba skladeb (podle interpreta, alba, žánru atd.)
- Zobrazovat v systému informace o přehrávané skladbě (název skladby, interpret atd.)
- Dobíjet iPod přes USB
- U všech zdrojů poslouchat playlisty ve formátu M3U a WPL.

HLASOVÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ UCONNECT™ 5" RADIO NAV

Pro komunikaci s **Uconnect™ 5" Radio Nav** hlasovými povely stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  na volantu a vyslovte nahlas funkci, kterou chcete aktivovat.

PŘÍKLADY POVELŮ DOSTUPNÝCH PRO FUNKCI

FUNKCE TELEFONU

-  Call
- Dial
- Redial
- Last call
- Outgoing call
- Display missed
- Incoming calls
- Phonebook
- Find a contact
- Display SMS messages

FUNKCE RADIO

-  Tune 105.5 FM
- Tune 940 AM
- Tune EMMEDUEO FM
- Tune DAB Radio Deejay

FUNKCE NAVIGAČNÍHO

-  Navigate to Home
- 2D view
- 3D view
- Clear route
- Add Favourite
- Opakujte poslední pokyn

FUNKCE MEDIA

-  Listen to song...
- Play album...
- Play artist...
- Play gendre...
- Play playlist...
- Play podcast...
- Play audiobooks...
- Play track number...
- Change music source...
- View...

MEDIA

Pro přehrávání audio souborů přes reproduktory vozidla zasuňte disk, USB disk nebo zařízení AUX do příslušného portu nebo připojte přehrávač přes **Bluetooth®**.

Před použitím zařízení AUX se ujistěte, že je v zařízení zapnuta reprodukce.

Lze přehrávat audio soubory, které nejsou kryté digitálními právy a jsou ve formátu „MP3, WMA, AAC, M4A, M4B, MP4, WAV“, a playlisty ve formátu „M3U“, „WPL“. Správné používání iPodu je uvedeno v bodě „NOSÍČ USB/iPod“ v Návodu k použití a údržbě. Hudba se do systému nepřekopíruje, ale lze ji obsluhovat ovládači na volantu a ovládači systému. Pro zařízení AUX nejsou dostupné všechny funkce.

Shuffle: přehrávání skladeb v náhodném pořadí – platí pro podporované přehrávače.

Repeat: opakované přehrávání vybrané skladby – platí pro podporované přehrávače.

Pro zvolení hudby pro přehrávání zvolte režim vyhledávání (podle interpreta, žánru, alba, playlistu...) v menu „Browse“ na displeji systému: platí pro podporované přehrávače.

MUTE: stiskem tlačítka  na čelním panelu nebo na ovládačích na volantu vypnete audio.

PŘEDCHÁZEJÍCÍ NEBO NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA: mezi skladbami je možné přecházet tlačítky  /  (ovládače na volantu) nebo grafická tlačítka  /  na displeji.

NASTAVENÍ: UCONNECT™ 5" RADIO NAV A MOBILU

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Uconnect™ 5" Radio Nav (1. spárování)

Stiskněte tlačítko **PHONE** na čelním panelu.

Potvrďte **YES** pro
spárování

Načtěte PIN na displeji.

Při párování postupujte podle pokynů uvedených níže v „Upozornění“.

OBSLUHA MOBILNÍHO TELEFONU s **Bluetooth®**

V hlavním menu telefonu **Bluetooth®**

▼
SETTINGS

▼
CONNECTIONS

▼
BLUETOOTH®

Zkontrolujte, zda je **Bluetooth®** aktivní

▼
DEVICES

▼
SEARCH FOR NEW DEVICE

Zvolte **Uconnect™ 5" Radio Nav**

▼
ENTER THE PIN

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Uconnect™ 5" Radio Nav (další spárování)

Stiskněte tlačítko **PHONE** na čelním panelu.

Stiskněte grafické tlačítko „**Settings**“ na displeji

Zvolte „**Add device**“ pro přidání dalších mobilů

Načtěte PIN na displeji.

Při párování postupujte podle pokynů uvedených níže v „Upozornění“.

OBSLUHA MOBILNÍHO TELEFONU s Bluetooth®

V hlavním menu telefonu **Bluetooth®**

▼
SETTINGS

▼
CONNECTIONS

▼
BLUETOOTH®

Zkontrolujte, zda je **Bluetooth®** aktivní

▼
DEVICES

▼
SEARCH FOR NEW DEVICE

Zvolte **Uconnect™ 5" Radio Nav**

▼
ENTER THE PIN

DALŠÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ UCONNECT™ 5" RADIO NAV?

ČTEČKA SMS

Přesměrování zpráv SMS do **Bluetooth®** nepodporují všechny mobilní telefony.

Seznam kompatibilních mobilních telefonů je uveden na www.fiat.com.

V závislosti na úrovni kompatibility nemusejí být některé funkce dostupné.


Přijatá zpráva je přečtena hlasovým syntetizérem systému včetně zkratek a smajlíků. Přijetí nové SMS za jízdy je automaticky oznámeno podle daného nastavení: „MESSAGES ON/OFF“.

Přijatou SMS je možné vyslechnout, ignorovat nebo zavolat odesílateli. SMS je také možné přeposlat nebo na ni odpovědět přednastavenou SMS podle hlasových pokynů od systému. Odesílateli SMS je pak možné i zavolat.

Na obrazovce Telefonu zvolte grafické tlačítko a pak požadovanou SMS ze seznamu.

Stiskem grafického tlačítka „**SET**“ zvolte jméno spárovaného mobilu s **Bluetooth®**: pak lze pro daný mobil aktivovat/deaktivovat funkci čtečky SMS.

Zvolením „**OFF**“ se čtečka deaktivuje a přestane obsluhovat SMS.



ZADAT CÍL

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Uconnect™ 5“ Radio Nav

- Stiskněte tlačítko NAV na čelním panelu.
- Stiskem na displeji aktivujte hlavní menu.
- Stiskněte grafické tlačítko „Navigate to“ na displeji.
- Stiskněte grafické tlačítko „Address“ na displeji.
- zadejte jméno města (nebo země) nebo poštovní směrovací číslo.
- Zadat jméno ulice.
- Zadejte číslo popisné a pak zvolte „OK“

Cíl se zobrazí na mapě.

Stiskněte grafické tlačítko „Select“ a pokračujte nebo „Back“ pro zadání další adresy. Jakmile se na displeji zobrazí nová trasa, stiskněte grafické tlačítko „Done“.

UPOZORNĚNÍ

Pozn.:


Z důvodu bezpečnosti je povoleno provést spárování telefonu pouze při stojícím vozidle.

Uvedený postup spárování je pouze orientační a může se lišit podle značky nebo modelu mobilního telefonu s technologií **Bluetooth®**.

Pokud je postup proveden správně, systém potvrdí spárování, pozdraví a zeptá se, zda chcete

překopírovat seznam kontaktů a hovorů.

Překopírování seznamu je možné pouze u mobilů, které tuto funkci podporují.



K ČEMU SLOUŽÍ OVLÁDAČE NA VOLANTU?

